

IO.RAPORT 2

APLISENS

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ

I ELEMENTÓW AUTOMATYKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPROGRAMOWANIE RAPORT 2

Edycja B

WARSZAWA MARZEC 2014

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7 tel. +48 22 814 07 77; fax +48 22 814 07 78 www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

Spis treści

1	Wprowadzenie do programu Raport 23				
2	Instalacja programu				
3	Opis	programu	.11		
	3.1	Rozpoczecie pracy z programem	11		
	3.2	Menu	12		
	3.3	Pasek narzędziowy	13		
	3.4	Operacie/zakładki.	14		
	3.5	Obszar parametrów	15		
	3.6	Pasek statusowy	15		
	3.7	Wyszukiwanie przetwornika	16		
	3.8	Aktualizacja programu	17		
4	Usta	wienia programu	.19		
5	Zakła	adki	.21		
	5.1	Identyfikacja	21		
	5.2	Opis	22		
	5.3	Dane materiałowe	23		
	5.4	Parametry przetwornika	24		
	5.5	Funkcje podstawowe	26		
	5.6	Parametry podstawowe	27		
	5.7	Zmienne procesowe	29		
	5.8	Status przetwornika	31		
	5.9	Blokada zapisu	31		
	5.10	Linearvzacia	32		
	5.11	Linearyzacia weiścia	35		
	5.12	Linearvzacia wviścia	38		
	5.13	Li-24/Hart / APT-2000ALW	40		
6	Konf	iguracja przetwornika	.42		
	6.1	Zmiana zakresu nastawionego poprzez wpis liczb	42		
	6.2	Zmiana zakresu nastawionego zadaną wartością	42		
	6.3	Zmiana charakterystyki przetwarzania	46		
	6.4	Tryb stałego prądu w linii	47		
	6.5	Zerowanie pierwszej zmiennej procesowej PV	49		
	6.6	Kalibracja sygnału wejściowego przetwornika	50		
	6.7	Kalibracja wyjścia analogowego	55		
	6.8	Powrót do ustawień fabrycznych	61		
	6.9	Kasowanie flagi zmiany konfiguracji	61		
7	Konv	verter Hart/RS	.62		
	7.1	Komunikacja z przetwornikiem pozwala na:	62		
	7.2	Lista kompletności	62		
	7.3	Sposób podłączenia konwertera do przetwornika	63		

1 Wprowadzenie do programu Raport 2

Program **Raport 2** służy do komunikacji i wymiany danych z inteligentnymi urządzeniami (przetworniki ciśnienia, temperatury itd.) produkcji firmy Aplisens. Program obsługuje również urządzenia innych firm jeśli obsługują one protokół HART w zakresie komend podstawowych.

Program komunikuje się z urządzeniem inteligentnym poprzez port szeregowy RS232.

Przy pomocy programu można wykonać następujące czynności:

- Odczyt parametrów urządzenia;
- Konfiguracja parametrów urządzenia;
- > Zapis konfiguracji parametrów urządzenia do pliku;
- Odczyt aktualnie mierzonych wielkości procesowych i wizualizacja ich w postaci wykresu;
- Kalibracja urządzenia;
- > Konfigurowanie wyświetlacza urządzenia, jeśli jest w takowy wyposażony;
- > Utworzenie raportu konfiguracji urządzenia.

2 Instalacja programu

Wymagania sprzętowe

- Windows XP / Vista / 7 / Serwer 2003 / Serwer 2008 (+ systemy operacyjne, które wspierają Microsoft .NET Framework 3.5).
- Microsoft .NET Framework 3.5.
- Komputer x86/x64, 512MB RAM lub lepszy.
- Komputer wyposażony w port szeregowy RS232 lub konwerter. USB->RS232 (jeśli wspiera pełny protokół).

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji należy odinstalować starszą wersję tego programu. Instalator będzie zgłaszał błąd jeśli wykryje, że w systemie zainstalowana jest inna wersja programu.

Aby zainstalować aplikację należy uruchomić plik Setup.exe. Przed zainstalowaniem aplikacji instalator sprawdza czy w systemie zainstalowany jest **.NET Framework 3.5.** W razie konieczności odpowiednie pliki zostaną pobrane z sieci.

Po uruchomieniu instalatora wyświetlone zostanie okno wyboru języka instalacji.

Uwaga: Jest to język używany wyłącznie do instalacji programu. Wybór **języka programu** ustawiany jest w dalszej części instalatora.



Po wybraniu języka instalacji wyświetlone zostanie okno kreatora instalacji.



Następnie wyświetlone zostanie okno umowy licencyjnej.

🛱 Instalacja - Raport2	X			
Umowa Licencyjna Przed kontynuacją proszę przeczytać poniższe ważne informacje.	<u>sen</u> S'			
Proszę przeczytać tekst Umowy Licencyjnej. Musisz zgodzić się na warunki tej umowy przed kontynuacją instalacji.				
Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego "RAPORT 2" Umowa licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem programu komputerowego "RAPORT 2" będącym osobą fizyczną lub osobą prawną [zwaną dalej" "Licenciobiorcą"] a APLISENS S.A. z siedzibą: ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa, nr KRS 0000302835 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnionym do programu komputerowego "RAPORT 2" (zwanym dalej "Licencjodawcą").				
 O Akceptuję warunki umowy ○ Nie akceptuję warunków umowy 				
< <u>₩</u> stecz <u>D</u> alej> Anuluj				

Po zaakceptowaniu umowy należy wskazać katalog na dysku twardym w którym zainstalowana zostanie aplikacja.

🖟 Instalacja - Raport2
Wybierz docelową lokalizację Gdzie ma być zainstalowany program Raport2?
Instalator zainstaluje program Raport2 do poniższego folderu.
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.
C:\Program Files\Aplisens\Raport2 Przeglądaj
Potrzeba przynajmniej 16,8 MB wolnego miejsca na dysku.
< <u>₩</u> stecz <u>D</u> alej> Anuluj

W następnym okienku możemy wybrać typ instalacji oraz dodatkowe komponenty do zainstalowania.

Zalecana jest **Instalacja pełna** z zaznaczonymi wszystkimi komponentami dodatkowymi tak jak zostało to pokazane na rysunku poniżej.

i Instalacja - Raport2			
Zaznacz komponenty Które komponenty mają być zainstalowane?	e	<u>plisen</u> S'	
Zaznacz komponenty, które chcesz zainstalować, odznacz te, których nie chc zainstalować. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. 	esz	1	
Instalacja pełna	~		
🔽 Obsługa przetworników HART	1 926 KB		
🚽 🗹 Parametry standardowe (Generic)	728 KB		
– 🗹 Przetworniki ciśnienia	623 KB		
Przetworniki temperatury	474 KB		
Wybrane komponenty wymagają co najmniej 19,7 MB na dysku.			
< <u>₩</u> stecz <u>D</u> alej>	Anu	luj	

Następne okno umożliwia wybranie folderu Menu Start.

谱 Instalacja - Raport2	
Wybierz folder Menu Start Gdzie mają być umieszczone skróty do programu?	(PLISENS'
Instalator stworzy skróty do programu w poniższym folderze Menu Start. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przy Przeglądaj. Aplisens\Rapott2 Przegląda	cisk aj
< <u>₩</u> stecz Dalej≻	Anuluj

Następne okno służy do zaznaczenia dodatkowych zadań.

Umieszczono tu opcje które służą do ustawienia języka aplikacji:

Zainstaluj polski pakiet językowy - dla systemu Windows w wersji polskiej ustawia język aplikacji na polski.

Zainstaluj rosyjski pakiet językowy - dla systemu Windows w wersji rosyjskiej ustawia język aplikacji na rosyjski.

Jeśli obie opcje nie zostaną zaznaczone, program zostanie uruchomiony w wersji angielskiej.

Wykonaj optymalizację - Program zostanie przystosowany do danego komputera. Opcja służy do przyśpieszenia pracy programu.

🕫 Instalacja - Raport2				
Zaznacz dodatkowe zadania Które dodatkowe zadania mają być wykonane?				
Zaznacz dodatkowe zadania, które Instalator ma wykonać podczas instalacji programu Raport2, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.				
Dodatkowe ikony:				
✓ Utwórz ikonę na pulpicie				
🗹 Utwórz ikonę na pasku <u>s</u> zybkiego uruchamiania				
🗹 Zainstaluj polski pakiet językowy				
🗹 Zainstaluj rosyjski pakiet językowy				
🔲 (Wykonaj optymalizację (proces może potrwać kilka minut)				
< <u>₩</u> stecz <u>D</u> alej≻ Anuluj				

Następne okno wyświetla wybrane ustawienia kreatora. Naciśnięcie przycisku **Instaluj** rozpocznie instalację.

🕼 Instalacja - Raport 2
Gotowy do rozpoczęcia instalacji Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji programu Raport2 na twoim komputerze.
Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia.
Lokalizacja docelowa: C:\Program Files\Aplisens\Raport2
Folder w Menu Start: Aplisens\Raport2
Dodatkowe zadania: Dodatkowe ikony: Utwórz ikonę na pulpicie Utwórz ikonę na pasku szybkiego uruchamiania Zainstaluj polski pakiet językowy Zainstaluj rosyjski pakiet językowy
≺ <u>W</u> stecz [Instaluj Anuluj

Uwaga: Jeśli instalator wykryje brak zainstalowanego pakietu DotNetFramework3.5 rozpocznie się procedura pobierania plików z sieci www. Konieczne wówczas będzie podłączenie komputera do Internetu.

File;	dotNetFx35setup.exe (1 of 1)
Speed:	1 KB/s
Status:	Receiving
Elapsed Time:	0:00:01
Remaining Time:	0:46:41
Current File:	1 KB of 2 802 KB (0%
Overall Progress:	1 KB of 2 802 KB (0%

i Instalacja - Raport2 Gotowy do roznoczecja instalacji	
Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji programu Raport komputerze.	2 na twoim
Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli cl zmienić ustawienia.	hcesz przejrzeć lub
Lokalizacja docelowa: C:\Program Files\Aplisens\Raport2	
Folder w Menu Start: Aplisens\Raport2	
Dodatkowe zadania: Dodatkowe ikony: Utwórz ikonę na pulpicie Utwórz ikonę na pasku szybkiego uruchamiania Zainstaluj polski pakiet językowy Zainstaluj rosyjski pakiet językowy	121
<u>x</u>	2
	istaluj Anuluj

Uwaga: Po zainstalowaniu pakietu DotNetFramework3.5 należy anulować instalację przyciskiem **Anuluj**. Następnie należy uruchomić instalator ponownie.

Po zainstalowaniu programu wyświetlony zostanie komunikat przedstawiony na poniższym rysunku.

Zaznaczenie opcji **Uruchom Raport 2** spowoduje uruchomienie programu zaraz po zamknięciu okna instalatora.



3 Opis programu

3.1 Rozpoczęcie pracy z programem

Aby przystąpić do pracy z programem należy wykonać następujące kroki:

- 1. Ustawić parametry programu odpowiedzialne za komunikację z przetwornikami:
 - Protokół komunikacyjny;
 - Modem;
 - Port szeregowy;

Zmianę ustawień programu można przeprowadzić przy użyciu narzędzia: Ustawienia. Przy pierwszym po **instalacji** uruchomieniu programu narzędzie ustawień zostanie uruchomione automatycznie.

Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe ustawienia dla przetwornika HART podłączonego do portu szeregowego COM1:

Ustawienia programu 🛛 🕅					
Protokół	Hart				
Modem	Hart Modem Plugin				
Ustawienia	COM1 (HFC)				
	ОК	Anuluj			

2. Wyszukać przetworniki podłączone do portu szeregowego komputera. Służy do tego operacja: Wyszukiwanie przetwornika. Okno główne programu Raport 2 podzielone zostało na następujące sekcje:

Menu∽	Papert 2.0				
	Pik Przetwornik Ustawar				
Pasek	iden Stortytkacja Prod.	Identyfikacja przetwornika Producent przetwornika	entyfikacja przetwornika oducers protwornika Apliens		
narzędziowy	2 058	Typ protivornika Numer fabryczny	APC(F)/2000 3812016		
	Znierne procesowe	Wersja oprogranowania Wersja elektroniki	8 50		
_	Par acetry podstawowe	Ne rewcji komend standardowych Ne rewcji komend specyficznych	5		
Operacje	Arrich podstanowe	Flagi Kod dystrybutora	3 250		
	A Parametry przetwornika	Adres przyrządu Liczba presmbol	0 5		
	Le Unearyzacja	Numer ewidencyjny Nr czujnka			
	🔐 Biokada zapisu	/		(Odupita) Wp	62
	Rahas przetwornika	Obszar p	arametrów		
	Dane materialowe			 Pasek sta 	atusu
		[Inserts]	APC(R)-2000, Apleene, 3012016, 0		COME (SPC)

3.2 Menu

Polecenia programu pogrupowane zostały w poszczególne kategorie. Większość pozycji menu ma swoje odpowiedniki w postaci przycisków na pasku narzędziowym. Niektóre polecenia dostępne są w postaci przycisków znajdujących się bezpośrednio na formularzu obok pól edycyjnych których dotyczą.

Lista poleceń menu:

- 1. Plik:
 - > Nowy przetwornik utworzenie szablonu nowego przetwornika,
 - Importuj konfigurację wczytanie konfiguracji przetwornika z pliku,
 - > Eksportuj konfigurację zapisanie aktualnej konfiguracji do pliku,
 - Zamknij wyjście z programu Raport 2
- 2. Przetwornik:
 - Wyszukiwanie przetwornika wykrycie przetworników podłączonych do komputera,
 - > Odczytaj konfigurację odczyt konfiguracji przetwornika,
 - Wpisz konfigurację zapis konfiguracji do przetwornika,
 - Generuj raport utworzenie raportu z konfiguracji przetwornika,
 - > Kalibracja APC / Li24 / APT kalibracja sygnału wejściowego przetwornika.

3. Ustawienia:

> Ustawienia - ustawienia portu szeregowego, protokołu komunikacyjnego itp.

4. Pomoc:

- Pomoc otwiera plik pomocy,
- Automatyczne aktualizacje włącz/wyłącz automatyczną aktualizację. Jeśli opcja jest włączona program sprawdza czy jest dostępna nowa wersja przy starcie programu,
- Sprawdź aktualizacje sprawdza czy jest dostępna nowa wersja programu.
- > O programie wyświetla informację o wersji programu.

Skróty klawiaturowe:

F1 - wyświetla pomoc.

3.3 Pasek narzędziowy

Dzięki przyciskom paska narzędziowego użytkownik ma łatwy dostęp do najczęściej używanych poleceń programu.

Q	Wyszukiwanie przetwornika	Uruchomienie narzędzia wyszukania przetworników podłączonych do komputera.
曑	Odczytaj konfigurację	Odczyt wszystkich parametrów wcześniej zidentyfikowanego (wyszukanego) przetwornika.
	Wpisz konfigurację	Wpisanie wszystkich parametrów do wcześniej zidentyfikowanego (wyszukanego) przetwornika.
P	Importuj konfigurację	Odczyt wybranych parametrów przetwornika z pliku.
	Eksportuj konfigurację	Zapis wybranych parametrów przetwornika do pliku.
	Generuj raport	Utworzenie raportu parametrów przetwornika.
$\boldsymbol{\mathbb{X}}$	Ustawienia	Ustawienia portu szeregowego, protokołu komunikacyjnego itp.

3.4 Operacje/zakładki

Dostępne operacje zostały pogrupowane i umieszczone na zakładkach według określonych funkcjonalności. Po odczytaniu konfiguracji urządzenia program wyświetla tylko te zakładki, które dane urządzenie obsługuje.

Podstawowe - dostępne dla wszystkich urządzeń:

	Identyfikacja	Parametry identyfikujące przetwornik.
	Opis	Parametry związane z opisem przetwornika.
	Zmienne procesowe	Odczyt i wizualizacja w postaci wykresu zmiennych procesowych (np. prąd, ciśnienie, temperatura).
$\overline{}$	Parametry podstawowe	Podstawowe parametry przetwornika (tj. zakres nastawiony, jednostka).
S.	Funkcje podstawowe	Zestaw funkcji umożliwiających konfigurację parametrów przetwornika.
<u>Zależne</u>	od urządzenia - dostępr	ne w zależności od podłączonego urządzenia:

1	Parametry przetwornika	Dodatkowe parametry. Przywracanie ustawień fabrycznych.
	Li-24/Hart / APT-2000ALW	Ustawienia przetwornika temperatury.
28.1	LCD	Ustawienia wyświetlacza LCD przetwornika.
1	Linearyzacja	Konfiguracja charakterystyki użytkownika.
•	Linearyzacja wejścia	Konfiguracja wejściowej charakterystyki użytkownika.
•	Linearyzacja wyjścia	Konfiguracja wyjściowej charakterystyki użytkownika.
£	Blokada zapisu	Ustawienia blokady zmiany ustawień przetwornika przez użytkownika.
VAR	Status przetwornika	Wyświetla szczegółowy status przetwornika.
	Dane materiałowe	Informacje o użytych akcesoriach, przyłączach itp.
5	Ustawienia fabryczne	Przywrócenie ustawień fabrycznych

3.5 Obszar parametrów

Wyświetlane są parametry przetwornika w zależności od wybranej operacji. Zmiana wartości edytowanego pola zmienia kolor pola na kolor żółty.

Jeśli wprowadzona wartość jest błędna - zostanie wyróżniona kolorem czerwonym.

Jednocześnie ustawiona zostanie flaga zmiany parametrów (2.) na pasku statusu.

3.6 Pasek statusowy

Pasek statusowy umieszczony w dolnej części okna programu wyświetla najważniejsze informacje o stanie programu i podłączonego do niego przetwornika.

Procent zakresu	Zmieniono	APC(R)-2000ALW,Aplisens,6302001,1	Konf	COM1 (SFC)
1.	2.	3.	4.	5.

Pasek statusu podzielony został na poszczególne sekcje:

- 1. Pomoc kontekstowa,
- Flaga zmiany parametrów (wartości któregoś z pól skojarzonego z parametrem przetwornika),
- 3. Nazwa przetwornika, numer seryjny, adres,
- 4. Flagi statusu przetwornika. Po najechaniu myszy rozwija się okno z opisem poszczególnych flag:

AwariaP

- Awaria przyrządu - wskazuje na uszkodzenie któregoś z modułów hardware'u urządzenia.

Konf

- Zmodyfikowana konfiguracja - zmieniony został któryś z parametrów przetwornika. Flaga może zostać skasowana.

ZS

- Zimny start - flaga ustawiana po włączeniu zasilania przetwornika. Kasowana jest automatycznie przy transmisji danych.

Stat

-Dostępny status rozszerzony - szczegóły w zakładce status przetwornika.

WyFix

- Prąd wyjściowy zablokowany - gdy uruchomiona funkcja Tryb stałego prądu w linii.

WyNas

- Wyjście analogowe nasycone - gdy przetwornik wygenerował sygnał spoza zakresu normalnego.

NPVOut

- Druga (i/lub kolejne) zmienna procesowa poza zakresem.

PVOut

- Pierwsza zmienna procesowa poza zakresem - wartość PV przekroczyła początek lub koniec zakresu nastawionego.

5. Port szeregowy użyty przez program oraz jego tryb (np. software control SFC).

3.7 Wyszukiwanie przetwornika

Przed rozpoczęciem pracy z programem konieczne jest wyszukanie urządzenia podłączonego do komputera.

Uwaga: Program wyszuka urządzenia na podstawie parametrów ustawionych w ustawieniach programu.

Program umożliwia wyszukanie przetworników na kilka sposobów:

- Kliknięcie ikony ^mna pasku zadań,
- > Wybranie skrótu klawiaturowego Ctrl+I,
- > Wybranie menu Przetwornik->Wyszukiwanie przetwornika

Program rozpocznie wyszukiwanie przetworników poczynając od adresu 0. Przetworniki które zostaną zidentyfikowane przez program zostaną kolejno umieszczone na liście znalezionych przetworników.

res: o				
Znalezione przetworniki				
Тур	Producent	ID	Adres	
PC(R)-2000ALW	Aplisens	6302001	1	
PC(R)-2000	Aplisens	3812016	. 2	
	38%			

Należy teraz zaznaczyć na liście przetwornik z którym chcemy dalej pracować. Zaznaczenie następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym przetworniku. Następnie należy wybrać przycisk **OK**.

Program rozpocznie odczyt wszystkich parametrów wybranego przetwornika.

3.8 Aktualizacja programu

Program posiada mechanizm automatycznego pobierania najnowszej wersji programu z serwera firmy Aplisens. Do przeprowadzenia tej operacji niezbędne jest połączenie komputera z Internetem.

Aby sprawdzić czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania należy wybrać:

Menu->Pomoc->**Sprawdź aktualizacje**.

Aktualizacja Raport2		
Sprawdzanie aktualizacji		
	Aktualizacje dla Raport 2	
	Nowe aktualizacje są dostępne, czy chcesz je pobrać ?	
	Tak Nie	
J		OK

Jeśli aktualizacje będą dostępne, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Aktualiz	zacje dla Raport 2 🛛 🔣
į)	Nowe aktualizacje zostały pobrane, czy chcesz je zainstalować ?

Zatwierdzenie komunikatu rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania.

Jeśli zaznaczona zostanie opcja Menu->Pomoc->Automatyczne aktualizacje, program będzie sprawdzał czy na serwerze znajdują się uaktualnienia przy każdym uruchomieniu programu.

4 Ustawienia programu

Aby program mógł się skomunikować z urządzeniem podłączonym do komputera, wymagane jest ustawienie parametrów transmisji danych. Do tego celu służy narzędzie ustawień programu.

Okno ustawień programu zostanie wyświetlone po wybraniu:

- Menu->Ustawienia->ustawienia.

Informacja: Okno ustawień programu zostanie wyświetlone jeśli aplikacja została zainstalowana po raz pierwszy na danym komputerze.

Poniżej przedstawione zostało okno ustawień programu:

Uwaga: Lista dostępnych protokołów i modemów zależy od komponentów wybranych podczas instalacji programu.

Ustawienia p	rogramu	
Protokół	Hart	
Modem	Hart Modem Plugin	
Ustawienia	COM1 (HFC)	•
	ОК	Anuluj

Dostępne ustawienia umożliwiają konfigurację poniższych parametrów programu:

- > Protokół: zawiera listę obsługiwanych protokołów np. Hart, Modbus,
- Modem: zawiera listę obsługiwanych modemów,
- Ustawienia: służy do skonfigurowania portu szeregowego używanego przez program.

Kontrola przepływu	
🔿 Przepływ programowy	To jest najbardziej uniwersalna metoda. Zaznacz jeśli masz problemy z komunikacją.
Przepływ sprzętowy	To jest najlepszy wybór, ale niektóre porty szeregowe takie jak konwertery USB mogą nie działać poprawnie.
Sprawdzaj nośną	Niektóre modemy używają CD do zwracania informacji o nośnej w linii. Ale niektóre nie robią tego. Wyłącz ten parametr jeśli występują problemy.

Należy wybrać odpowiedni port szeregowy COM, protokół oraz modem w zależności od typu urządzenia podłączonego do komputera. Wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem **OK**.

5 Zakładki

5.1 Identyfikacja

Zawiera parametry identyfikujące przetwornik w sieci.

Identyfikacja przetwornika	
Producent przetwornika	Aplisens
Typ przetwornika	APC(R):2000
Numer fabryczny	3812016
Wersja oprogramowania	8
Wersja elektroniki	5.0
Nr rewizji komend standardowych	5
Nr rewizji komend specyficznych	1
Flagi	3
Kod dystrybutora	250
Adres przyrządu	0
Liczba preambuł	5
Numer ewidencyjny	0
Nr czujnika	2
	Odczytaj Wpisz

Flagi – flagi konfiguracji przetwornika.

Kod dystrybutora – Kod dystrybutora.

Adres przyrządu – jest to adres przetwornika w sieci. Dla sieci HART adres ten może mieć wartość od 0 do 15. Przetwornik musi mieć adres

przyrządu ustawiony na 0 dla pracy z wyjściem prądowym 4-20mA i w czasie kalibracji. Adres inny od 0 jest zarezerwowany dla pracy w trybie cyfrowym (**multidrop**).

Liczba preambuł – może mieć wartość od 3 do 20 (domyślnie 5). Wyjaśnienie: Zwiększenie liczby preambuł powoduje zwiększenie czasu przygotowania się modemu do nawiązania łączności z przetwornikiem - dłuższy czas poprawia jakość transmisji, ale wydłuża czas wymiany danych.

Numer ewidencyjny – jest to liczba całkowita o maksymalnej wartości 16777215 i może być wykorzystana np. do ewidencji.

Nr czujnika – numer seryjny czujnika.

Zawartość pól, w które można wpisać wartość wprowadza się do przetwornika poleceniem **Wpisz**.

Polecenie **Odczytaj** służy do odczytu tylko tych parametrów, które przedstawione są w powyższym oknie.

Do odczytu wszystkich parametrów przetwornika służy polecenie Odczytaj konfigurację.

5.2 Opis

Zawiera parametry pomocnicze umożliwiające ustawienie własnego opisu.

Opis przet	wornika
Oznacznik	
Opis	AS
Komunikat	
Data	2008-10-03
(Odczytaj Wpisz

Oznacznik - jest to osiem znaków alfanumerycznych, które mogą służyć do opisu przetwornika np. numer obwodu w którym jest zamontowany.

Opis – jest to szesnaście znaków alfanumerycznych przeznaczonych na komentarz np. związany z numerem obwodu.

Komunikat – są to trzydzieści dwa znaki alfanumeryczne, które mogą być wykorzystane w zależności od potrzeb użytkownika.

Data – data przedstawiana jest w zapisie rrrr-mm-dd. Liczba dni jakie można wpisać to 1 do 31. Liczba miesięcy 1 do 12. Maksymalny rok jaki można zapisać to 2155.

Zawartość pól, w które można wpisać wartość wprowadza się do przetwornika poleceniem **Wpisz**.

Polecenie Odczytaj służy do odczytu tylko tych parametrów, które przedstawione są w powyższym oknie.

Do odczytu wszystkich parametrów przetwornika służy polecenie Odczytaj konfigurację.

5.3 Dane materiałowe

Zawiera informacje dotyczące materiałów i podzespołów użytych w konstrukcji przetwornika.

Typ przyłącza procesowego	Nieużywany
Materiał przyłącza procesowego	Nieużywany
Materiał uszczelki	Nieużywany
Ciecz wypełnienia czujnika	Nieużywany
Nominalny zakres pomiaru	Nieużywany
Ciśnienie statyczne	Nieużywany
Rozmiar separatora	Nieużywany
Typ separatora	Nieużywany
Materiał membrany	Nieużywany
Materiał przylgi	Nieużywany
Ciecz wypełniający separator	Nieużywany
Ciśnienie nominalne	Nieużywany
Długość kapilary H	Nieużywany
Długość kapilary L	Nieużywany
Strona z separatorem	Nieużywany
Model separatora	
Model zaworu	
	Odczytaj

Polecenie **Odczytaj** służy do odczytu tylko tych parametrów, które przedstawione są w powyższym oknie.

Do odczytu wszystkich parametrów przetwornika służy polecenie Odczytaj konfigurację.

5.4 Parametry przetwornika

Zawiera dodatkowe parametry przetwornika. Wygląd okna zależy od typu przetwornika. Poniżej przedstawiono okno zawierające ustawienia jednego z przetworników. Większość przetworników zawierać będzie podobne ustawienia.

			Konfiguracja wyjścia analogowego
Dhuai oanacanik		1	Prąd
Punkt nieczułości Kod produktu	0,8 APR-2000ALW Exi		Tryb pracy Normalny Prąd alarmowy Niski
			Alarmuj przy
Powrót do ustawień	i fabrycznych		🗹 Błąd ADC dyn
 Cofnij kalibrację z Cofnij kalibrację c Cofnij kalibrację w 	era zujnika vyjšcia analogowego Wykona	ij	 ✓ Błąd ADC ✓ Błąd EEPROM ✓ Błąd oscylatora
Ograniczenia			Czas przetwarzania
Ciśnienie Temperatura od	do 121250,0 Pa -30,0 do 80,0 ℃		Czas przetwarzania Szybko Dokładnie 230 r

Długi oznacznik

- pole komunikatu dowolnej treści długości 24 znaków.

Kod produktu - fabryczny identyfikator typu wyrobu.

Powrót do ustawień fabrycznych:

Gdyby którakolwiek z poniższych operacji została przeprowadzona nieprawidłowo, program umożliwia przywrócenie nastaw fabrycznych:

Cofnij kalibrację zera

dotyczy operacji zerowania uruchamianej poprzez Operacje->Funkcje podstawowe >Zerowanie.

Cofnij kalibrację czujnika

- dotyczy operacji kalibracja sygnału wejściowego przetwornika.

Cofnij kalibrację wyjścia analogowego

- dotyczy operacji kalibracja wyjścia analogowego.

Konfiguracja wyjścia analogowego:

- Tryb pracy wartości sygnałów alarmowych zależą od wyboru trybu pracy:
 - Normalny standardowy poziom alarmów.
 - Namur poziom alarmów zgodny z normą Namur.
- Prąd alarmowy jaki prąd ma być ustawiony w przypadku wystąpienia alarmu modułu przetwornika. (działa przy zaznaczeniu pozycji w polu Alarmuj przy):
 - o Wysoki wystawiony zostanie prąd 22,0 mA.
 - Niski wystawiony zostanie prąd 3,6 mA.
- Zakres pracy wyjścia parametr jest tylko do odczytu i widoczny tylko dla niektórych przetworników.
- Alarmuj przy zaznacz przy błędzie jakiego modułu przetwornik ma zgłosić alarm. zalecane jest aby wszystkie alarmy były aktywne. (Lista modułów może się różnić w zależności od typu wyrobu).



Ograniczenia:

Ciśnienie

- granice kompensacji przetwornika.

Temperatura

- dopuszczalna temperatura pracy.

Informacje o wersjach - wersje oprogramowania i elektroniki przetwornika.

Zawartość pól, w które można wpisać wartość wprowadza się do przetwornika poleceniem Wpisz.

Polecenie **Odczytaj** służy do odczytu tylko tych parametrów, które przedstawione są na powyższym oknie.

Do odczytu wszystkich parametrów przetwornika służy polecenie Odczytaj konfigurację.

5.5 Funkcje podstawowe

Po wybraniu tej operacji wyświetlone zostanie okno funkcji podstawowych.

Zmiana zakresu nastawionego zadaną wartością			
Ustaw zakres			
Tryb stałego prądu w linii			
Ustaw prąd w linii			
Reset przetwornika			
Zresetuj			
Flaga zmiany konfiguracji			
Kasuj flagę			
Kalibracja wyjścia analogowego			
Kalibruj			
Zerowanie			
Zeruj PV			
Zmiana stałej czasowej			
Ustaw			

Dostępne funkcje umożliwiają przeprowadzenie następujących operacji:

- 1. Zmiana zakresu nastawionego zadaną wartością.
- 2. Tryb stałego prądu w linii.
- 3. Reset przetwornika:

- Programowy reset przetwornika.

4. Flaga zmiany konfiguracji:

- Umożliwia skasowanie hardware'owej flagi zmiany konfiguracji. Flaga jest ustawiana w pamięci przetwornika przy każdej zmianie parametrów przetwornika.

- 5. Kalibracja wyjścia analogowego.
- 6. Zerowanie:

- Zerowanie pierwszej zmiennej procesowej. Nie dotyczy przetworników ciśnienia absolutnego.

7. Zmiana stałej czasowej:

- Umożliwia odczyt lub zmianę stałej czasowej przetwornika.

5.6 Parametry podstawowe

Zawiera podstawowe parametry przetwornika.

Parametry przetwornika		
Jednostka	kPa 🗸	
Charakterystyka przetwarzania	Funkcja liniowa 🔽	
Dolna granica zakresu podstawowego	-10,50	kPa
Górna granica zakresu podstawowego	10,50	kPa
Minimalna szerokość zakresu	1,80	kPa
Początek zakresu nastawionego	0,00	kPa
Koniec zakresu nastawionego	10,00	kPa
Stała czasowa	0,3	s
	Odczytaj	Wpisz

Jednostka

- Aktualna jednostka pierwszej zmiennej procesowej PV.

Charakterystyka przetwarzania

- Charakterystyka przetwarzania przetwornika.
 - Liniowa
 - Pierwiastkowa (patrz Zmiana charakterystyki przetwarzania).
 - Kwadratowa
 - > Specjalna

- gdy aktywna, przetwornik działa w oparciu o charakterystykę zdefiniowaną w operacji: Linearyzacja lub Linearyzacja wyjścia dla Li24.

Zakres podstawowy (początek, koniec)

- Początek i koniec zakresu podstawowego. Zakres podstawowy to zakres na jaki został zaprojektowany przetwornik.

Zakres nastawiony (początek, koniec)

Początek i koniec zakresu nastawionego. Zakres ten to aktualny zakres przetwornika.
 Granicą dla tego początku i końca zakresu nastawionego są granice zakresu podstawowego. Dostępne są następujące sposoby ustawienia zakresu:

1) poprzez zadane ciśnienie

2) poprzez wpis liczby

Minimalna szerokość zakresu

- Minimalna szerokość zakresu nastawionego.

Stała czasowa

- Stała czasowa przetwornika (dodatkowe tłumienie elektroniczne - zgodnie z DTR wyrobu).

Zawartość pól, w które można wpisać wartość wprowadza się do przetwornika poleceniem **Wpisz**.

Polecenie **Odczytaj** służy do odczytu tylko tych parametrów, które przedstawione są na powyższym oknie.

Do odczytu wszystkich parametrów przetwornika służy polecenie Odczytaj konfigurację.

5.7 Zmienne procesowe

Umożliwia podgląd prądu oraz zmiennych procesowych przetwornika w formie danych liczbowych oraz wykresów.



Obszar Prąd i cztery zmienne procesowe zawiera:

- 1. Aktualne wartości.
- 2. Przycisk Odśwież:
- spowoduje pobranie aktualnych wielkości z przetwornika.
- 3. Przycisk Odczyt ciągły:
- tryb ciągłego odczytu wielkości procesowych.
- 4. Przycisk Zewnętrzne okno:
- w trybie ciągłego odczytu wyświetla wielkości w osobnym oknie (patrz rysunek poniżej).

Obszar Wykresy zawiera:

Wykresy zmiennych procesowych oraz prądu - wykresy widoczne są po zaznaczeniu widoczności poszczególnych wykresów w legendzie po lewej stronie wykresu. Obszar wykresów posiada funkcje kursora oraz zoom.

- > Aby ujrzeć kursor należy najechać myszą nad punkt danych w linii wykresu.
- Aby włączyć zoom należy na obszarze wykresu kliknąć lewym przyciskiem myszy i trzymając przycisk przesunąć myszą w wybranym kierunku wykresu.
- 1. Przycisk Eksportuj:
- zapis wykresów do pliku tekstowego (csv).
- 2. Przycisk Importuj:
- wczytanie wcześniej zapisanych wykresów z pliku tekstowego (csv).
- 3. Przycisk Wyczyść:
- usunięcie danych wykresów.
- 4. Przycisk Podstawa czasu:

- w trybie ciągłego odczytu umożliwia zmianę przedziału czasowego oglądanych wykresów.



Zaznaczenie opcji **Zawsze na wierzchu** spowoduje iż okno wyświetlane będzie zawsze nad wszystkimi oknami systemu Windows.

5.8 Status przetwornika

Zawiera pełną listę flag i parametrów diagnostyki dotyczących statusu przetwornika. Poniżej przedstawiono przykładowe okno statusu przetwornika. Wygląd okna może być różny w zależności od podłączonego urządzenia.

Wyjście analogowe Status p	orzetwornika	Tryb pracy
Wyjście ze stałą wartości	ią prądu	Wyjście analogowe poza zakresem
Wviście 1		Wyiście 1
Wyjście 2		Wyjście 2
Wyjście 3		Wyjście 3
Wyjście 4		Wyjście 4
Wyjście 5		Wyjście 5
Wyjście 6		Wyjście 6
Wyjście 7		Wyjście 7
Wyjście 8		Wyjście 8
Wyjście 9		Wyjście 9
Wyjście 10		Wyjście 10
Wyjście 11		Wyjście 11
Wyjście 12		Wyjście 12
Wyjście 13		Wyjście 13
Wyjście 14		Wyjście 14
Wyjście 15		Wyjście 15
Wyjście 16		Wyjście 16
Wyjście 17		Wyjście 17
Wyjście 18		Wyjście 18
Wyjście 19		Wyjście 19
Wyjście 20		Wyjście 20
Wyjście 21		Wyjście 21
Wyjście 22		Wyjście 22
Wyjście 23		Wyjście 23
Wyjście 24		Wyjście 24

5.9 Blokada zapisu

Przetwornik umożliwia zablokowanie możliwości zmiany jego parametrów przez osoby nieupoważnione. Przy pomocy tego narzędzia można zarządzać hasłami dostępu do przetwornika oraz stanem blokady.

Blokada zmian	iy ustawień		
Stan blokady	Odblokowany	\checkmark	Ustaw
			Zmień hasło

Stan blokady

Odblokowany

- dostęp do zmian nastaw przetwornika jest niechroniony.

Zablokowany

- dostęp do zmian nastaw przetwornika jest chroniony.

Zablokowany(spec)

 dostęp do zmian nastaw przetwornika jest chroniony. Opcja możliwa do ustawienia dla przetworników MID.

Aby zmienić ustawienia blokady należy ustawić stan blokady, a następnie wybrać polecenie **Ustaw**. Program poprosi o kod dostępu aktualnie wprowadzony do przetwornika. Hasło dla fabrycznie nowych przetworników to 00-00-00.

Aby zmienić hasło blokady przetwornika należy wybrać polecenie Zmień hasło.

5.10 Linearyzacja

Funkcja linearyzacji odcinkowej umożliwia wprowadzenie do inteligentnych przetworników ciśnienia indywidualnej charakterystyki użytkownika. Typowym zastosowaniem tej funkcji jest pomiar objętości cieczy w zbiornikach o nieregularnym kształcie. Użytkownik posiada do dyspozycji 21 punktów linearyzacji. Funkcja obsługuje przetworniki od 3 wersji oprogramowania.



Na zamieszczonym powyżej rysunku przedstawione zostało okno interfejsu użytkownika. Można w nim wyróżnić następujące podobszary (patrząc od lewej strony):

- 1. Tabela wartości
- 2. Graficzna reprezentacja wartości
 - oś rzędnych (Y)
 - Wartość
 - oś odciętych (X)
 - PV(mA)

Przvciski:



- Odczytaj z urządzenia - odczyt aktualnej tablicy linearyzacji z przetwornika.



- Zapisz do urządzenia - zapis tablicy linearyzacji do przetwornika.



- Nowa - utworzenie nowej tablicy linearyzacji. Wypełnienie tablicy wartościami domvślnvmi.



- Otwórz - import tablicy z pliku.



- Zapisz - eksport tablicy do pliku.

- P
-

- Sortuj - sortowanie tabeli w porządku rosnącym. Program wymaga, aby każdy następny punkt miał wartość (pv(mA) oraz Wartość) większą od poprzedniego.

1. Dobór punktów linearyzacji

Dane punktów linearyzacji można wyliczyć na podstawie znajomości kształtu zbiornika lub doświadczalnie. Tabela widoczna po lewej stronie okna służy do opisania zależności pomiędzy wartością prądu wystawianego przez przetwornik, a objętością wyrażoną w dowolnych jednostkach. Przy doborze punktów linearyzacji zaleca się zagęszczenie punktów pomiarowych w obszarze nieliniowych zmian objętości od wysokości słupa cieczy (ciśnienia).

2. Ustawienie minimum i maksimum ciśnienia (poziomu)

Zakres nastawiony przetwornika powinien być ustawiony tak aby odpowiadał wartościom wpisywanym do tabeli. Zakres nastawiony można ustawić metodą poprzez wpis parametrów lub poprzez wartość zadaną, tak aby wartość prądu = 4 [mA] odpowiadała zbiornikowi pustemu, a wartość 20 [mA] zbiornikowi pełnemu.

3. Wpis danych linearyzacji do tabeli

Na podstawie znajomości charakterystyki zbiornika lub metoda doświadczalna wpisujemy w pola **PV[mA]** wartość pradu wskazywana przez przetwornik pracujacy na charakterystyce liniowej i odpowiadajaca jej objetość cieczy w zbiorniku w pola Wartość. Ze wzgledów metrologicznych korzystne jest użycie wszystkich 21 punktów do opisania charakterystyki. Jeżeli jednak tabele wypełnimy jedynie w cześci, należy dopełnić reszte danych wartościami takimi jak ostatnia para danych która wpisaliśmy. Sytuacja taka została przedstawiona na powyższym rysunku.

4. Zapis danvch do pliku, odczyt danych z pliku

Tabele z danymi linearyzacji możemy zapisać do pliku lub odczytać z uprzednio

zapisanego pliku. W tym celu wybieramy odpowiednio

5. Wpis danych do przetwornika

Dane z prawidłowo wypełnionej tabeli możemy wpisać do przetwornika klikając

ustawić



Uwaga: Aby uaktywnić działanie linearyzacji w przetworniku należy charakterystykę przetwarzania na Funkcja użytkownika, jak to przedstawiono na poniższym rysunku.

T dan bu Gilan ein	Parametry przetwornika		
	Jednostka	kPa	
	Charakterystyka przetwarzania	Funkcja użytkownika 🔽	
Zmienne procesowe	Dolna granica zakresu podstawowego	-1,00 kPa	
Parametry podstawowe	Górna granica zakresu podstawowego	26,00 kPa	
	Minimalna szerokość zakresu	0,95 kPa	

Procedura zmiany charakterystyki opisana została w punkcie Zmiana charakterystyki przetwarzania.

6. Odczyt współczynników z przetwornika do tabeli linearyzacji

Tabelę z danymi linearyzacji możemy odczytać z przetwornika klikając przycisk

. Po odczycie współczynników możemy zapisać je do pliku lub wpisać do innego przetwornika.

Uwaga: Przetwornik przechowuje dane tabeli linearyzacji jako wartości przeskalowane. Po odczycie danych wcześniej przesłanych do przetwornika, program pokaże wartości przeskalowane. Jest to działanie normalne, gdyż z punktu widzenia przetwornika istotny jest charakter funkcji użytkownika, a nie wartości jako takie.

5.11 Linearyzacja wejścia

Funkcja linearyzacji odcinkowej (czujnika) umożliwia wprowadzenie do inteligentnych przetworników temperatury indywidualnej wejściowej charakterystyki użytkownika.



Na zamieszczonym powyżej rysunku przedstawione zostało okno interfejsu użytkownika. Można w nim wyróżnić następujące podobszary (patrząc od lewej strony):

- 1 Tabela wartości
- 2 Graficzna reprezentacja wartości
 - oś rzędnych (Y) - wejście (mV) oś odciętych (X)
 - wyjście (mV)

Przvciski:



Odczytaj z urządzenia - odczyt aktualnej tablicy linearyzacji z przetwornika.



- Zapisz do urządzenia - zapis tablicy linearyzacji do przetwornika.



- Nowa - utworzenie nowej tablicy linearyzacji. Wypełnienie tablicy wartościami domyślnymi.



- Otwórz - import tablicy z pliku.



- Zapisz - eksport tablicy do pliku.



- Wstaw - dodaje wiersz do tablicy.

- Usuń - kasuje wiersz z tablicy.

- Sortuj - sortowanie tabeli w porządku rosnącym. Program wymaga, aby każdy następny punkt miał wartość (pv(mA) oraz Wartość) większą od poprzedniego.

Uwaga: Aby linearyzacja wejścia była aktywna, należy ustawić rodzaj wejścia na Tablica użytkownika, tak jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku.

1 Identyfikacja	Konfiguracja wejścia Konfiguracja wyjścia
	Rodzaj wejścia
Opis	O Rezystancyjne
Zmienne procesowe	Napięciowe
	Tablica użytkownika 🛛 🖂
Parametry podstawowe	Zakres
Funkcje podstawowe	🔿 -10 - 100 mV
🚺 Li-24/Hart	⊙ -100 - 1000 mV
•	r

5.12 Linearyzacja wyjścia

Funkcja linearyzacji odcinkowej (toru wyjściowego) umożliwia wprowadzenie do inteligentnych przetworników temperatury indywidualnej wyjściowej charakterystyki użytkownika.



Na zamieszczonym powyżej rysunku przedstawione zostało okno interfejsu użytkownika. Można w nim wyróżnić następujące podobszary (patrząc od lewej strony):

- 1. Tabela wartości
- 2. Graficzna reprezentacja wartości oś rzędnych (Y)

```
- wejście (%)
```

oś odciętych (X)

- wyjście (mA)

Przyciski:

- Odczytaj z urządzenia - odczyt aktualnej tablicy linearyzacji z przetwornika.



Zapisz do urządzenia - zapis tablicy linearyzacji do przetwornika.



- Nowa - utworzenie nowej tablicy linearyzacji. Wypełnienie tablicy wartościami domyślnymi.



- Otwórz - import tablicy z pliku.



Zapisz - eksport tablicy do pliku.

- Wstaw - dodaje wiersz do tablicy.

- Usuń - kasuje wiersz z tablicy.

- Sortuj - sortowanie tabeli w porządku rosnącym. Program wymaga, aby każdy następny punkt miał wartość (pv(mA) oraz Wartość) większą od poprzedniego.

Uwaga: Aby uaktywnić działanie linearyzacji w przetworniku należy ustawić charakterystykę przetwarzania na **Funkcja użytkownika**, jak to przedstawiono na poniższym rysunku.

T dan bulitur sin	Parametry przetwornika			
	Jednoctka			
Opis	Jeanostka			
	Charakterystyka przetwarzania	Funkcja użytkownika 🛛 🖂		
Zmienne procesowe	Dolna granica zakresu podstawowego	-1,00 kPa		
Parametry podstawowe	Górna granica zakresu podstawowego	26,00 kPa		
-	Minimalna szerokość zakresu	0,95 kPa		

Procedura zmiany charakterystyki opisana została w punkcie Zmiana charakterystyki przetwarzania.

5.13 Li-24/Hart / APT-2000ALW

Zawiera dodatkowe parametry przetwornika. Opis poszczególnych pól znajduje się w aktualnej dokumentacji DTR wyrobu.

Pierwsza zakładka umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- 1. Rodzaj wejścia;
- 2. Zakres;
- 3. Sposób połączenia;
- 4. Parametry dodatkowe;

Rodzaj wejścia	Diagram połączeń		
🔿 Rezystancyjne			
Napięciowe			
rak linearyzacji	► - ★ +		
akres			
🔿 -10 - 100 mV			
💽 -100 - 1000 mV			
	Parametry dodatkowe		
Sposób połączenia	Składowa stała, kanał 1	0,00	m∀
TC, brak CJC	Składowa stała, kanał 2	0,00	mV
) TC, Internal/Remote CJC	Rezystancja przew. kan. 1	0,00	Ω
2x TC, No CJC	Rezystancja przew. kan. 2	0,00	Ω
2x TC, Internal/Remote CJC	Zewn, komp, zimnych końców	0,00	•⊂
🔵 2x TC, External CJC			

Odczytaj

Wpisz

Druga zakładka umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- 1. Rodzaj pomiaru;
- 2. Konfiguracja prądu. Pole Namur mode
 - zaznaczone prąd alarmowy zgodny z normą NAMUR.
 - niezaznaczone Tryb normalny. Wartości prądu w DTR.
- 3. Alarmy;
- 4. Prąd alarmu;

Rodzaj pomiaru Kaneł 1 Namur Mode Alarmy Błąd pamięci RAM Błąd cRC Błąd (RC c) Błąd (RC c) Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika [2,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Konfiguracja wejścia Konfiguracja wyjścia Przetwornik	
Kanał 1 Konfiguracja prądu Namur Mode Alarmy Błąd pamięci RAM Błąd cRC Błąd (RC Błąd indemu Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Ostatnia wartość	Rodzaj pomiaru	
Konfiguracja prądu Namur Mode Alarmy Błąd pamięci RAM Błąd CRC Błąd CRC Błąd Capamięci flash Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Kanał 1	
Namur Mode Alarmy Błąd pamięci RAM Błąd CRC Błąd CRC Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Konfiguracja prądu	
Alarmy Błąd pamięci RAM Błąd CRC Błąd CRC pamięci flash Błąd Czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Ostatnia wartość	Namur Mode	
Błąd pamięci RAM Błąd CRC Błąd CRC pamięci flash Błąd modemu Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Alarmy	
Błąd CRC Błąd CRC pamięci flash Błąd modemu Błąd nodemu Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	🔲 Błąd pamięci RAM	
Błąd CRC pamięci flash Błąd caujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Błąd CRC	
Błąd modemu Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	🔲 Błąd CRC pamięci flash	
Błąd czujnika Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	🔲 Błąd modemu	
Czujnik nie podłączony Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	🔲 Błąd czujnika	
Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej Pierwsza zmienna proces. poza zakresem Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Czujnik nie podłączony	
Pierwsza zmienna proces. poza zakresem □ Druga zmienna proces. poza zakresem ☑ Błąd interfejsu optoizolacji ☑ Błąd oscylatora Prąd alarmu ○ Użytkownika 12,00 Niski ○ Wysoki ④ Ostatnia wartość	🔲 Błąd wyliczenia pierwszej zmiennej procesowej	
 Druga zmienna proces. poza zakresem Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość 	🗌 Pierwsza zmienna proces, poza zakresem	
Błąd interfejsu optoizolacji Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki O Ostatnia wartość	🗌 Druga zmienna proces, poza zakresem	
Błąd oscylatora Prąd alarmu Użytkownika Niski Wysoki O Ostatnia wartość	🕑 Błąd interfejsu optoizolacji	
Prąd alarmu Użytkownika 12,00 Niski Wysoki © Ostatnia wartość	🗹 Błąd oscylatora	
Użytkownika 12,00 Niski Wysoki Ostatnia wartość	Prąd alarmu	
O Niski O Wysoki O Ostatnia wartość	Użytkownika 12,00	
Ostatnia wartość	O Wysoki	
	 Ostatnia wartość 	
10001000		Odenutai

Zawartość pól, w które można wpisać wartość wprowadza się do przetwornika poleceniem **Wpisz**.

Polecenie **Odczytaj** służy do odczytu tylko tych parametrów, które przedstawione są w powyższym oknie.

Do odczytu wszystkich parametrów przetwornika służy polecenie Odczytaj konfigurację.

6 Konfiguracja przetwornika

6.1 Zmiana zakresu nastawionego poprzez wpis liczb

Aby zmienić zakres nastawiony przetwornika, należy wykonać następujące kroki:

- 1. Jeśli przetwornik nie został wyszukany w sieci, należy go wyszukać.
- 2. Przechodzimy na zakładkę Parametry podstawowe.
- 3. Ustawiamy jednostkę.
- 4. Ustawiamy początek i koniec zakresu nastawionego. Dopuszczalne wartości ograniczone są do zakresu podstawowego i minimalnej szerokości zakresu.
- 5. Wpisujemy zmiany do przetwornika poleceniem Wpisz.

Zobacz również: Zmiana zakresu nastawionego przez wartość.

6.2 Zmiana zakresu nastawionego zadaną wartością

Funkcja uruchamiana jest poprzez:

Operacje -> Funkcje podstawowe -> Zmiana zakresu nastawionego zadaną wartością -> Ustaw zakres.

Ustawienie zakresu nastawionego poprzez zadaną wartość (np. ciśnienie) oznacza zapamiętanie zadanej do przetwornika wartości jako początku lub końca zakresu nastawionego.

Należy uważać, aby nie przekroczyć dopuszczalnej szerokości zakresu.

1. Start

Po uruchomieniu kreatora wyświetlone zostanie okno startowe.

Zmiana zakresu nastawionego zadaną wartością	×
Informacja	
Ustawianie zakresu nastawionego wartością zadaną polega na przypisaniu aktualnej wartości pierwszej zmiennej procesowej jako wartości początku a następnie końca zakresu. Zmiana wartości dolnego zakresu powoduje odpowiednie przesunięcie górnego zakresu aby została zachowana stała szerokość zakresu nastawionego. W przypadku gdy wartość zadana spowodowałaby wyjście któregokolwiek zakresu nastawionego poza zakres pomiarowy przetwornika zostanie zgłoszony błąd.	
Anuluj Wstecz Dalej	

Po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 2.

Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

2. Ustawienie początku zakresu.

Zmiana nastawy początku zakresu zadaną wartością powoduje przesunięcie nastawy końca zakresu o szerokość zakresu. W związku z tym należy pamiętać aby koniec zakresu nastawionego nie przekroczył górnej granicy zakresu podstawowego ponieważ w sytuacji przeciwnej szerokość zakresu nastawianego zostanie automatycznie pomniejszona.

Zmiana zakresu nastawior	iego zadaną wa	rtością		×
Ustaw początek zakresu				
Ustaw wartość parametru mierzonego (np. poziomu w zbiorniku) tak by odpowiadała początkowi zakresu przetwornika				
	Pierwsza zmienna	0,050	kРа	
	Procent zakresu	0,50	%	
	Prąd	4,080	mA	
	Ustaw poc	zątek zakresu		
Anuluj			Wstecz Dalej	

Należy postępować zgodnie z opisem umieszczonym w kreatorze. Po ustabilizowaniu wskazania prądu i pierwszej zmiennej należy wybrać polecenie **Ustaw początek zakresu**.

Dla przykładowej sytuacji przedstawionej na powyższym rysunku, po tej operacji zmianie ulegną wartości w polu: Proc ent zakresu (z 0,50 na 0,00) oraz Prąd (z 4,080 na 4,000).

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 3.

Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora. **Uwaga:** operacja ta nie anuluje działania polecenia **Ustaw początek zakresu**.

3. Ustawienie końca zakresu.

Zmiana zakresu nastawionego	zadaną wa	artością		
Ustaw koniec zakresu				
Ustaw wartość parametru mierzoneg przetwornika	o (np. poziom	u w zbiorniku) t	ak by odpowiadała końcowi	zakresu
PV		16,920	kPa	
Proc	ent zakresu:	88,15	%	
Prąc	ł	18,030	mA	
	Ustaw ko	oniec zakresu		
Anuluj			Wstecz	Dalej

Należy postępować zgodnie z opisem umieszczonym w kreatorze. Po ustabilizowaniu wskazania prądu i pierwszej zmiennej należy wybrać polecenie **Ustaw koniec zakresu**.

Dla przykładowej sytuacji przedstawionej na powyższym rysunku, po tej operacji zmianie ulegną wartości w polu: Procent zakresu (z 88,15 na 100,00) oraz Prąd (z 18,030 na 20,000).

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 4. Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Uwaga: operacja ta nie anuluje działania polecenia Ustaw koniec zakresu.

4. Zakończenie.

Zmiana zakresu nastawionego z	adaną wartością			
Gotowe				
	Operacja zakończor	na		
Anuluj			Wstecz	Koniec

Wyświetlony zostanie komunikat zakończenia operacji. Wybranie polecenia **Koniec** kończy operację kalibracji. Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora. Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

Zobacz również: Zmiana zakresu nastawionego przez wpisanie liczby

Informacje dodatkowe: Zmianę początku i końca zakresu pomiarowego (w szczególności dla przetwornika różnicy ciśnień z separatorami odległościowymi) można realizować na dwa sposoby:

- Gdy znana jest szerokość zakresu pomiarowego należy najpierw przy pomocy komendy "wpis liczby" ustawić początek zakresu na zero a koniec na wartość równą szerokości zakresu. Następnie po zainstalowaniu przetwornika ustawić tylko początek zakresu poprzez zadaną wartość.
- W przypadku, gdy nieznana jest szerokość zakresu pomiarowego (np. pomiar poziomu medium o nieokreślonej dokładnie gęstości) należy wtedy po zainstalowaniu, zadać ciśnienie na przetwornik poprzez np. napełnienie zbiornika do dolnego, a następnie górnego poziomu. Nastawiać początek i koniec

6.3 Zmiana charakterystyki przetwarzania

Aby zmienić charakterystykę przetwornika, należy wykonać następujące kroki:

- 1. Jeśli przetwornik nie został wyszukany w sieci, należy go wyszukać.
- 2. Przechodzimy na zakładkę Parametry podstawowe.
- 3. Ustawiamy charakterystykę przetwarzania.
- 4. Wpisujemy zmiany do przetwornika poleceniem Wpisz.

Punkt nieczułości - dotyczy charakterystyki pierwiastkowej. Procent zakresu od którego włączona jest ta charakterystyka.

Poniżej tej wartości przetwornik działa na podstawie charakterystyki kwadratowej.

Identyfikacia	Parametry przetwornika			
	Jednostka	kPa 🔹		
Opis	Charakterystyka przetwarzania	Funkcja pierwiastkowa 💌	Punkt nieczułości 0,8	1 %
Zmienne procesowe	Dolna granica zakresu podstawowego	-51,000	kPa	
Parametry podstawowe	Górna granica zakresu podstawowego	102,000	kPa	
	Minimalna szerokość zakresu	9,000	kPa	
Funkcje podstawowe	Początek zakresu nastawionego	0,000	kPa	
	Koniec zakresu nastawionego	100,000	kPa	
	Stała czasowa	0,3	S	
			Odczvtai	Wpisz

6.4 Tryb stałego prądu w linii

Funkcja uruchamiana jest poprzez:

Operacje -> Funkcje podstawowe -> Tryb stałego prądu w linii.

1. Start

Po uruchomieniu kreatora wyświetlone zostanie okno startowe. Przetwornik nie może być włączony do pętli sterowania.

Ustawienie stałego prądu w linii	×
Uwaga	
Zostanie zmieniona wartość prądu sterującego (wyjściowego). Przetwornik należy odłączyć od pętli sterowania!	
Anuluj Wstecz Dalej	

Po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 2.

2. Ustawienie prądu w linii.

Ustawienie stałego prądu w linii				X
Ustaw prąd				
Wartość prądu:	20,000	mA	Fix	
Podaj wartość prądu.	20	mA	Ustaw	
Anuluj			Wstecz	Dalej

W polu **Podaj wartość prądu** wpisujemy żądaną wartość prądu, po czym wybieramy polecenie **Ustaw**.

Przetwornik wygeneruje w linii wpisaną wartość prądu sygnalizując to flagą **Fix** obok pola **Wartość prądu**.

Gdyby przetwornik odrzucił wartość (np. wprowadzona wartość będzie zbyt duża), wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 3.

Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu. Przetwornik powróci do normalnego trybu pracy.

3. Zakończenie.

Ustawienie stałeg	jo prądu w linii			
Gotowe				
	Wartość prądu:	4,014	mA	
	Przetwornik może zosta	ić podłączony do pętli		
Anuluj			Wstecz	Koniec

Przetwornik powróci do normalnego trybu pracy.

Wybranie polecenia Koniec kończy operację.

Wybranie polecenia Wstecz spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

6.5 Zerowanie pierwszej zmiennej procesowej PV

Zerowanie przetwornika stosowane jest w celu eliminacji przesunięcia charakterystyki po zamontowaniu przetwornika na obiekcie.

Wskazania przetwornika zostaną skorygowane, gdy przy zerowym ciśnieniu w instalacji uruchomiona zostanie funkcja:

Operacje -> Funkcje podstawowe -> Zerowanie -> Zeruj PV.

Nie dotyczy przetworników ciśnienia absolutnego.

6.6 Kalibracja sygnału wejściowego przetwornika

Funkcja uruchamiana jest poprzez polecenie:

Menu->Przetwornik->Kalibracja APC/ Li24 / APT

Uwaga: Poniżej przedstawiono procedurę kalibracji przetwornika ciśnienia. W przypadku przetwornika temperatury procedura jest identyczna (zmieniają się jedynie jednostki zmiennej procesowej).

Kalibracja jest przeprowadzana na sygnale wejściowym otrzymywanym z czujnika. Zadaniem kalibracji jest eliminacja np. błędów starzenia czujnika i całego toru obliczeniowego. Przeprowadzana jest w wybranych punktach, w których jest pożądane i możliwe dokładne ustawienie górnego i dolnego sygnału wzorcowego (np. ciśnienia wzorcowego). Po kalibracji sygnału wejściowego zalecana jest również kalibracja wyjścia analogowego.

Uwaga: Wartości przyjętych punktów kalibracji nie muszą być równe górnej i dolnej granicy zakresu podstawowego. Nie mogą jednak ich przekroczyć odpowiednio w dół i w gorę a szerokość zakresu kalibracji nie może być mniejsza od minimalnej szerokości zakresu nastawianego. W celu osiągnięcia najlepszej dokładności, zaleca się aby punkty kalibracji pokrywały się lub były zbliżone do początku i końca zakresu nastawianego.

Uwaga: Przed przystąpieniem do kalibracji sygnału wejściowego (np. ciśnienia w przypadku przetworników ciśnienia) należy wykonać zerowanie pierwszej zmiennej procesowej przetwornika.

1. Start

Po uruchomieniu kreatora kalibracji wyświetlone zostanie okno w którym należy podać losowo wygenerowany kod.

Uwaga: Program rozróżnia duże i małe litery.

Kalibracja przetwornika APC2000)		X
Wprowadź hasło zabezpieczające			
UWAGA! Wprowadź hasło Ta operac	zabezpieczające aby pr. ja wpłynie na kalibrację	zejść do funkcji kalibracji. czujnika.	
Wpisz kod	YGSXH		
		-	
Anuluj		Wstecz	Dalej

Po poprawnym zweryfikowaniu wprowadzonego kodu i wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 2.

2. Kalibracja dolnego punktu.

Kalibracja przetwornik	a APC 2000		
Ustaw dolny punkt ka	libracji		
Aktualna wartość PV	0,005954213	kРа	
Nowa wartość PV	0	kPa 🖌	
	Ustaw)	
Anuluj		Wstecz	Dalej

Należy ustawić wzorcowy sygnał wejściowy dla którego chcemy przeprowadzić kalibrację dolnego punktu i poczekać aż sygnał odczytywany przez przetwornik, wskazywany w polu **Aktualna wartość PV**, ustabilizuje się.

W pole **Nowa wartość PV** należy wpisać wartość równą wzorcowemu sygnałowi wejściowemu. Program umożliwia wprowadzenie tej wartości w dowolnej jednostce.

Na powyższym rysunku przedstawiono sytuację, w której wzorcowy sygnał wejściowy równa się 0 kPa.

Gdy wartości w obu polach są ustabilizowane należy wybrać polecenie **Ustaw**. W przypadku gdyby obie wartości (aktualna oraz nowa) znacznie się od siebie różniły, przetwornik może odrzucić wartość. Może to oznaczać niepoprawną konfigurację, brak zerowania, bądź złe działanie przetwornika.

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 3. Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Uwaga: operacja ta nie anuluje działania polecenia Ustaw.

3. Kalibracja górnego punktu.

Kalibracja przetwornik	a APC2000	×
Ustaw górny punkt ka	libracji	
Aktualna wartość PV	7,5012	kPa
Nowa wartość PV	7,500	kPa 🖂
	Ustaw	
Anuluj		Wstecz Dalej

Należy ustawić wzorcowy sygnał wejściowy dla którego chcemy przeprowadzić kalibrację górnego punktu i poczekać aż sygnał odczytywany przez przetwornik, wskazywany w polu **Aktualna wartość PV**, ustabilizuje się.

W pole **Nowa wartość PV** należy wpisać wartość równą wzorcowemu sygnałowi wejściowemu.

Na powyższym rysunku przedstawiono sytuację, w której wzorcowy sygnał wejściowy równa się 7,5 kPa.

Gdy wartości w obu polach są ustabilizowane należy wybrać polecenie **Ustaw**. W przypadku gdyby obie wartości (aktualna oraz nowa) znacznie się od siebie różniły, przetwornik może odrzucić wartość. Może to oznaczać niepoprawną konfigurację, bądź złe działanie przetwornika.

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 4. Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Uwaga: operacja ta nie anuluje działania polecenia Ustaw.

4. Zakończenie.



Na zakończenie wyświetlone zostanie podsumowanie.

Wybranie polecenia Koniec kończy operację kalibracji.

Wybranie polecenia Wstecz spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

Uwaga: Cofnięcie operacji kalibracji możliwe jest przy użyciu polecenia:

- Dla przetworników ciśnienia: poprzez Cofnij kalibrację czujnika w oknie Parametry przetwornika
- Dla przetworników temperatury: poprzez Kalibracja czujnika w zakładce Ustawienia fabryczne.

6.7 Kalibracja wyjścia analogowego

Funkcja uruchamiana jest poprzez:

Operacje->Funkcje podstawowe->Kalibracja wyjścia analogowego.

W przypadku gdy włączony jest odczyt ciągły zmiennych procesowych wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować należy wyłączyć odczyt ciągły poprzez odznaczenie pola Odczyt ciągły w oknie zmiennych procesowych.



Zadaniem kalibracji jest eliminacja np. błędów starzenia czujnika i całego toru obliczeniowego.

1. Start

Po uruchomieniu kreatora kalibracji wyświetlone zostanie okno startowe. Kalibrowany przetwornik nie może być włączony do pętli sterowania.



Po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do następnego kroku. Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

2. Kalibracja prądu - dolny punkt kalibracji.

Kreator kalibracji wyjścia analogowego	×
Ustaw prąd	
Wpisz wartość prądu w punkcie kalibracji. Wartość ta powinna być równa lub bliska 4 mA. Następnie prz do kolejnego kroku.	ejdź
Wartość prądu 4 mA	
Anuluj Dale	j

Należy postępować zgodnie z opisem umieszczonym w kreatorze.

Po wpisaniu wartości prądu dla dolnego punktu kalibracji w polu **Wartość prądu** należy wybrać polecenie **Dalej**.

Spowoduje to iż przetwornik zacznie wystawiać zadaną wartość prądu. Przetwornik może odrzucić ustawianą wartość. Może to oznaczać, iż wprowadzona wartość jest zbyt mała lub duża.

Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora. Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

Przykład: Dla przetwornika o wyjściu 4...20mA należy wprowadzić wartość 4 mA.

3. Kalibracja prądu - dolny punkt kalibracji cd.

Kreator kalibracji wyjścia analogowego	×
Zmierz prąd	
Przetwornik wystawia teraz prąd o wartości 4 mA. Proszę zmierzyć rzeczywistą wartość prądu za pomocą miliamperomierza i wpisać poniżej.	
Zmierzona wartość prądu 4,004 mA Ustaw	
Anuluj Wstecz Dalej	

Należy postępować zgodnie z opisem umieszczonym w kreatorze.

Po ustabilizowaniu wskazania miliamperomierza i wpisaniu jego wskazania w pole **Zmierzona wartość prądu** należy wybrać polecenie **Ustaw**.

Przetwornik może odrzucić ustawianą wartość. Może to oznaczać niepoprawną konfigurację, bądź złe działanie przetwornika lub amperomierza.

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do następnego kroku. Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Uwaga: operacja ta nie anuluje działania polecenia Ustaw.

4. Kalibracja prądu - górny punkt kalibracji.

Kreator kalibracji wyjścia an	alogowego	
Ustaw prąd		
Wpisz wartość prądu w punkcie kalit do kolejnego kroku.	oracji. Wartość ta powinna być równa lub bliska 20 mA. Następni	e przejdź
Wartość prądu	20 mA	
Anuluj	Wstecz	Dalej

Należy postępować zgodnie z opisem umieszczonym w kreatorze.

Po wpisaniu wartości prądu dla górnego punktu kalibracji w polu **Wartość prądu** należy wybrać polecenie **Dalej**.

Spowoduje to iż przetwornik zacznie wystawiać zadaną wartość prądu. Przetwornik może odrzucić ustawianą wartość. Może to oznaczać iż wprowadzona wartość jest zbyt mała lub duża.

Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora. Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

Przykład: Dla przetwornika o wyjściu 4...20mA należy wprowadzić wartość 20 mA.

5. Kalibracja prądu - górny punkt kalibracji cd.

Kreator kalibracji wyjścia analogowego	X
Zmierz prąd	
Przetwornik wystawia teraz prąd o wartości 20 mA. Proszę zmierzyć rzeczywistą wartość prądu za pomoc miliamperomierza i wpisać poniżej. Zmierzona wartość prądu 19,997 mA Ustaw	⊃ą
Anuluj Wstecz Dale	ej

Należy postępować zgodnie z opisem umieszczonym w kreatorze.

Po ustabilizowaniu wskazania miliamperomierza i wpisaniu jego wskazania w pole **Zmierzona wartość prądu** należy wybrać polecenie **Ustaw**.

Przetwornik może odrzucić ustawianą wartość. Może to oznaczać niepoprawną konfigurację, brak zerowania, bądź złe działanie przetwornika lub amperomierza.

Następnie, po wybraniu polecenia **Dalej** kreator przejdzie do kroku 4. Wybranie polecenia **Wstecz** spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Uwaga: operacja ta nie anuluje działania polecenia Ustaw.

6. Zakończenie.



Wyświetlony zostanie komunikat zakończenia operacji.

Wybranie polecenia Koniec kończy operację kalibracji.

Wybranie polecenia Wstecz spowoduje powrót do poprzedniego kroku kreatora.

Wybranie polecenia **Anuluj** zakończy pracę kreatora i spowoduje powrót do okna głównego programu.

Uwaga: Cofnięcie operacji kalibracji możliwe jest przy użyciu polecenia

- Dla przetworników ciśnienia Cofnij kalibrację wyjścia analogowego w oknie Parametry przetwornika
- Dla przetworników temperatury Kalibracja wyjścia analogowego w zakładce Ustawienia fabryczne.

6.8 Powrót do ustawień fabrycznych

Jeśli przetwornik umożliwia taką operację, możliwe jest przywrócenie ustawień kalibracji przetwornika do stanu fabrycznego.

W przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej kalibracji, lub gdy przetwornik nie daje się skalibrować należy wykonać następujące operacje:

Dla przetworników ciśnienia:

- 1. Wybieramy Operacje->Parametry przetwornika.
- 2. W zależności od tego które parametry chcemy przywrócić wybieramy odpowiednio:
 - Cofnij kalibrację zera aby powrócić do ustawień fabrycznych zerowania.
 - Cofnij kalibrację czujnika aby powrócić do ustawień fabrycznych kalibracji sygnału wejściowego.
 - Cofnij kalibrację wyjścia analogowego aby powrócić do ustawień fabrycznych kalibracji sygnału wyjściowego.
- 3. Wybieramy przycisk Wykonaj

Dla przetworników temperatury:

Wybieramy zakładkę Ustawienia fabryczne

6.9 Kasowanie flagi zmiany konfiguracji

W celu skasowania flagi zmiany konfiguracji przetwornika wykonać należy poniższe operacje:

- 1. Otwieramy zakładkę -> Funkcje podstawowe.
- 2. W obszarze Flaga zmiany konfiguracji wybieramy polecenie Kasuj flagę.

7 Konwerter Hart/RS

Konwerter Hart/RS z oprogramowaniem konfiguracyjnym Raport 2 zapewniają komunikację i wymianę danych za pomocą komputera z inteligentnymi przetwornikami ciśnienia (APC-2000PD, APC-2000PZ, APC-2000AL, APC-2000ALW, APC-2000ALE), różnicy ciśnień (APR-2000PD, APR-2000PZ, APR-2000AL, APR-2000ALW, APR-2000ALE, APR-2200PD, APR-2200PZ, APR-2200AL, APR-2200ALW, APR-2200ALE), hydrostatycznymi sondami głębokości (SG-25.Smart, SG-25S.Smart, APR-2000Y) oraz przetwornikami temperatury (LI-24, li-24ALW, APT-2000ALW) produkcji firmy APLISENS.

7.1 Komunikacja z przetwornikiem pozwala na:

- identyfikację przetwornika,
 - konfigurację parametrów wyjściowych:
 - jednostek oraz wartości początku i końca zakresu pomiarowego,
 - stałej czasowej tłumienia,
 - charakterystyki przetwarzania (liniowa, pierwiastkowa, specjalna, kwadratowa),
- odczyt aktualnie mierzonej wartości (np. ciśnienia, prądu wyjściowego, stopnia wysterowania wyjścia w %),
- wymuszenie prądu wyjściowego o zadanej wartości,
- kalibrację przetwornika w odniesieniu do wzorca,
- zerowanie.

7.2 Lista kompletności

Użytkownik otrzymuje:

- Konwerter Hart/RS (1)
- Kabel komunikacyjny z końcówkami do połączenia konwertera z przetwornikiem (2)
- Kabel RS-232 do połączenia konwertera z komputerem (3)
- Oprogramowanie Raport 2
- Instrukcję obsługi



Rys. 1. Konwerter Hart/RS

W przypadku gdy komputer nie jest wyposażony w gniazdo RS-232 polecamy zastosowanie konwertera RS-232/USB dostępnego w ofercie firmy Aplisens.

7.3 Sposób podłączenia konwertera do przetwornika



Rys. 2. Schemat podłączenia konwertera Hart/RS do linii zasilająco pomiarowej przetwornika lub sondy z komputerem.

