

tel. +48 22 814 07 77; fax +48 22 814 07 78 <u>www.aplisens.pl</u>, e-mail: <u>marketing@aplisens.pl</u> KOD WYROBU – patrz punkt 5.2 w Instrukcji Obsługi.

Kod QR lub link umożliwia identyfikację przepływomierza oraz szybki dostęp do dokumentacji znajdującej się na stronie producenta: instrukcji obsługi, instrukcji konfiguracji, instrukcji MODBUS, deklaracji zgodności oraz kopii certyfikatów.

PEM-500

https://aplisens.pl/pem-500.html



Stosowane oznaczenia

Symbol	Opis
\triangle	Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania informacji zawartych w dokumen- tacji dla zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej funkcjonalności urządzania.
i	Informacje szczególnie przydatne przy instalacji i eksploatacji urządzenia.

PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania urządzenia, nieutrzymania go we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem.

Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do instalowania urządzeń elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z instrukcją oraz przepisami i normami, dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, właściwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.

W instalacji z aparaturą kontrolno-pomiarową istnieje, w przypadku przecieku, zagrożenie dla personelu od strony medium pod ciśnieniem. W trakcie instalowania, użytkowania i przeglądów urządzenia należy uwzględnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony.

W przypadku niesprawności urządzenie należy odłączyć i oddać do naprawy producentowi lub jednostce przez niego upoważnionej.



W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia awarii i związanych z tym zagrożeń dla personelu, unikać instalowania urządzenia w szczególnie niekorzystnych warunkach, gdzie występują następujące zagrożenia:

- możliwość udarów mechanicznych, nadmiernych wstrząsów i wibracji;
- nadmierne wahania temperatury;
- kondensacja pary wodnej, zapylenie, oblodzenie.

Zmiany wprowadzane w produkcji wyrobów mogą wyprzedzać aktualizację dokumentacji papierowej użytkownika. Aktualne instrukcje znajdują się na stronie internetowej producenta pod adresem <u>www.aplisens.pl</u>.



SPIS TREŚCI

<u>1.</u>	<u>WS</u>	Τ <u>ͺ</u> ΕΡ	<u>5</u>
<u>2.</u>	BEZ	ZPIECZEŃSTWO	5
<u>3.</u>	KO	NFIGURACJA PRZEPŁYWOMIERZA	6
3	3.1.	Konfiguracja i odczyt parametrów.	6
3	3.2.	Struktura menu	7
3	3.3.	Podgląd danych na wirtualnym wyświetlaczu	17
<u>4.</u>	INF	ORMACJE DODATKOWE	<u>18</u>
2	4.1.	Informacje dodatkowe	18
2	4.2.	Rejestr zmian	18

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Ustawienia programu Raport 2 niezbędne do prawidłowej komunikacji z
przepływomierzem6
Rysunek 2. Widok zakładki "Podstawowe" w programie Raport 27
Rysunek 3. Widok zakładki "Zaawansowane" w programie Raport 2
Rysunek 4. Widok zakładki "Wyjścia" w programie Raport 29
Rysunek 5. Widok zakładki "Wejścia" w programie Raport 29
Rysunek 6. Widok zakładki "Filtry" w programie Raport 210
Rysunek 7. Widok zakładki "Dozowanie" w programie Raport 211
Rysunek 8. Widok zakładki "Modbus" w programie Raport 211
Rysunek 9. Widok zakładki "Archiwum" w programie Raport 212
Rysunek 10. Widok zakładki "Informacyjne" w programie Raport 212
Rysunek 11. Widok zakładki "Funkcje" w programie Raport 213
Rysunek 12. Widok zakładki "Status" w programie Raport 213
Rysunek 13. Widok zakładki "Wejścia" w programie Raport 215
Rysunek 14. Widok zakładki "Kalibracja" w programie Raport 216
Rysunek 15. Zrzut ekranu przedstawiający aktualny podgląd obrazu wirtualnego wyświetlacza
przepływomierza PEM-500 w programie Raport 217

SPIS TABEL

Tabela 1. Statusy błędów zdefiniowane w programie Raport 2 oraz możliwe przyczynywystępowania.14

1. WSTĘP

Przedmiotem instrukcji jest przepływomierz elektromagnetyczny PEM-500.

Instrukcja zawiera dane, wskazówki oraz zalecenia dotyczące konfiguracji przepływomierza.



Przed przystąpieniem do konfiguracji przepływomierza należy zapoznać się z instrukcją obsługi PL.IO.PEM.500 oraz instrukcją MODBUS PL.IM.PEM.500. Instrukcje dostępne są na stronie internetowej producenta <u>www.aplisens.pl</u>.

2. BEZPIECZEŃSTWO

- Instalację i uruchomienie przepływomierza oraz wszelkie czynności związane z eksploatacją należy wykonywać po dokładnym zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi oraz instrukcji z nią związanych;
- instalacja i konserwacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia do instalowania urządzeń elektrycznych oraz pomiarowych;
- urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem dopuszczalnych parametrów określonych na tabliczce znamionowej;
- zastosowane przez producenta zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo urządzenia mogą być mniej skuteczne, jeżeli urządzenie eksploatuje się w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
- przed montażem bądź demontażem urządzenia należy bezwzględnie odłączyć je od źródła zasilania;
- nie dopuszcza się żadnych napraw ani innych ingerencji w układ elektroniczny przepływomierza. Oceny uszkodzenia i ewentualnej naprawy może dokonać jedynie producent lub upoważniony przedstawiciel;
- nie należy używać przyrządów uszkodzonych. W przypadku niesprawności urządzenia należy je wyłączyć z eksploatacji.





3. KONFIGURACJA PRZEPŁYWOMIERZA

3.1. Konfiguracja i odczyt parametrów.

Konfiguracja i odczyt parametrów przepływomierza odbywa się za pomocą interfejsu RS485 i protokołu MODBUS RTU z wykorzystaniem komputera PC i konwertera RS485/USB i oprogramowaniem RA-PORT 2 lub innym, odwołującym się do rejestrów przepływomierza zgodnie z dokumentacją interfejsu. Sposób instalacji programu RAPORT 2 opisano w instrukcji obsługi: "IO.RAPORT 2" dostępnej na stronie producenta <u>www.aplisens.pl</u>.



Do wizualizacji danych można również użyć dowolnego panelu HMI pracującego jako MODBUS master.

Aby przystąpić do pracy z programem należy ustawić parametry odpowiedzialne za komunikację z przepływomierzem analogicznie jak na rysunku 1:

Istawienia progr	amu		X		
Protokół	Modbus		•		
Modem	Modbus Moder	m Plugin	•		
Ustawienia	СОМЗ		-		
	Serial port				
	COM Port	COM3 ~]		
	Baud Rate	115200 ~]		
	Parity	None ~]		
	Stop Bits	Two \checkmark			
	-Flow cont	rol			
	Software	are flow control	This is the most univers problems with communi	al method. Select cations.	if you have
	⊖ Hardv	vare flow control	This is the best choise, to serial converters, etc	but some serial po . may not work pro	orts like USB openly.
				OK	Cancel

Rysunek 1. Ustawienia programu Raport 2 niezbędne do prawidłowej komunikacji z przepływomierzem.



Po wprowadzeniu powyższych ustawień należy wyszukać przepływomierz. Program umożliwia wyszukiwanie na kilka sposobów:

- kliknięcie ikony apasku zadań;
- wybranie skrótu klawiaturowego Ctrl+I;
- wybranie "Urządzenie" → "Identyfikacja urządzenia".

Program rozpocznie wyszukiwanie. Przepływomierze zidentyfikowane przez program zostaną kolejno umieszczone na liście.

3.2. Struktura menu.

Po wyszukaniu przepływomierza i wczytaniu ustawień użytkownik ma do dyspozycji dwie karty w menu programu:

- "Float value chart";
- "PEM500 Basic", która składa się z 13 zakładek:
- Podstawowe

Zakładka służy do zdefiniowania podstawowych funkcji urządzenia.

	Zaawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry D	ozowanie	Modbus An	chiwum Ir	nformacyjne	e Funkcje	Status	Diagnosty	rka K	(alibracj
Odcięcie	niskiego przepływu	ı	Warts	sắć progu od	dcięcia nisl	kiego przepływ	u 0,000	m	3/h				
🔲 Quick em	pty pipe detection		Próg :	szybkiej det	ekcji pusto	ej rury	4	P	odstawa sz	ybkiej det	ekcji pustej	rury	0,100
🔲 Detekcja	pustej rury		Warte	ość detekcji	pustej rur	У	0	Ω					
🔲 Wykrywa	nie niskiego przep	ływu	Warto	ość progu ni	skiego prz	epływu	0,000	m	3/h				
Aggressiv	ve measuring meth	od											
Jednostka	totalizerów		m^3		•	Format wyświe	etlania tota	lizerów		Floating (-	+12.345)	•	
Jednostka	przepływu		m^3/h		•	Format wyświe	etlania prze	pływu Q	Π	Floating (-	+12.345)	•	
Jednostka	prędkości liniowej j	przepływu	m/s		•	Format wyświe	etlania pręd	lkości przep	ływu V	Floating (-	+12.345)	-	
Jednostka	użytkownika			W	spółczynn	ik jednostki uży	/tkownika	1,000	m	3/			
Ekran głów	ny Główny	totalizer o	oraz status	urządzenia					•				
Case amion	y ekranu 0		s	Język	: Polish		•						
Czas zmian													
Data													
Data	01.06.2020		Ustaw		Ustaw 01	.06.2020 13:3	3:52						
Data Czas	01.06.2020		Ustaw		Ustaw 01	.06.2020 13:3	8:52				Odcz	ytaj	

Rysunek 2. Widok zakładki "Podstawowe" w programie Raport 2.



• Zaawansowane

W zakładce "zaawansowane" użytkownik może ustawić średnicę rury, typ czujnika oraz aktywować poszczególne alarmy.

ustawowe zoov	walisowalie wyjscia wejscia Hitry Dozowani	e Modb	us Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibrac
Średnica rury	DN 50 [mm]							
Typ czujnika	2 aktywne elektrody 🔻							
Aktywne alarm	У							
🗌 Alarm det	ekcji pustej rury							
🗌 Alarm det	ekcji niepełnej rury							
Alarm wyk	rrycia niskiego przepływu							
🔲 Alarm błęd	du płytki pomiarowej							
🔲 Alarm błęc	du czujnika pomiarowegc							
🔲 Alarm błęc	du pamięci wewnętrznej							
Alarm awa	arii cewki pomiarowej							
🗌 Alarm dla	przepływu większego od wartości progowej	Qmax	0,000	m3/h				
🗌 Alarm dla	przepływu mniejszego od wartości progowej	Qmin	0,000	m3/h				
🔲 Alarm dla (prędkości liniowej większej od wartości progowej	Vmax	0,000	m/s				
🔲 Alarm dla	prędkości liniowej mniejszej od wartości progowej	Vmin	0,000	m/s				
Alarm prze	ekroczenia wartości progowej totalizera dodatniego	TP	0,000	m3	Od	lczytaj	1	
	ekroczenia wartości progowej totalizera ujemnego	TM	0,000	m3	V	Voisz		

Rysunek 3. Widok zakładki "Zaawansowane" w programie Raport 2.

• Wyjścia

Zakładka umożliwia aktywowanie oraz dostosowanie parametrów wyjść dotyczących:

- pętli prądowej 4-20 mA;
- wyjścia impulsowego;
- wyjścia dwustanowego.



Przepływomierz PEM-500 posiada fizycznie zaimplementowane jedno wyjście dwustanowe, dlatego "Wyjście dwustanowe 2" jest nieaktywne.

APLISENS®

odstawowe Zaawa	ansowane Wyj	ścia Wejścia Filtry	Dozowanie Mod	lbus Archiw	um Informacy	jne Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibrac
Pętla prądowa 4-20	0 mA								
🖌 Włączona	Tryb pracy	Normalny	•						
🔲 Alarm pętli p	pr Tryb alarmu	Niski	* Prąd alarmow	y użytkownik	a 3,600	mA			
	Wartość prz	epływu dla prądu 4 mA	0,000	m3/h					
	Wartość prz	epływu dla prądu 20 mA	100,000	m3/h					
Wyjście impulsowe									
Włączone		Objętość o	ieczy <mark>d</mark> la impulsu	0,0001	m3				
Tryb pracy P	ulse	▼ Szerokość	impulsu	1	ms				
		Polaryzacj	a impulsu	Positive		•			
		Tryb gene	rowania imp <mark>uls</mark> ów	Positive	6 S a	•			
Wyjście dwustanov	we 1		Wyjście dwu	stanowe 2					
V Włączone			Włączon	ie					
Tryb pracy	Empty pi	pe 🔻	Tryb pra	су	Errors all	•			
Wartość paran	netru 0,000	m3	Wartość	parametru	0,000	m3			
Czas opóźnien	ia 3	S	Czas op	óźnienia	2	S	1	Odczytaj	
Polaryzacja wy	yjścia Negative		Polaryza	acja wyjścia	Positive	•			
								Wpisz	

Rysunek 4. Widok zakładki "Wyjścia" w programie Raport 2.

• Wejścia

Zakładka pozwala na aktywowanie wejścia dwustanowego, ustawienie trybu pracy, a także czasu opóźnienia.

Podstawowe	Zaawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry	Dozowanie	Modbus	Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibracja
Wejście dwi	ustanowe											
🖌 Włączo	ne Tryb prac	y [i	Reset		•							
	Czas opóź	inienia 🛛	0		S		Odczytaj					
							Wpisz	1				





• Filtry

W zakładce "Filtry" użytkownik może dostosować parametry filtrowania tzn.:

- filtr wyświetlacza LCD;
- filtr pętli 4-20 mA;
- filtr wyjścia impulsowego PWM;
- filtr wyjścia MODBUS;
- filtr poziomu wstępnego (0-10).

odstawowe Za	aawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry	Dozowanie	Modbus	Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibracja
Filtr wyświetlac	za LCD			Filt	poziomu wst	ępnego (0	- 10)					
Tryb pracy	Damping		•		5	Stała czaso	wa					
Stała czasow	va O		S		and a second		0					
Filtr pętli prądo	wej 4-20 mA											
Tryb pracy	Damping		•									
Stała czasow	a 0		s									
Filtr wyjścia imp Tryb pracy	ulsowego PWN Damping	1	•									
Stała czasow	a 0		s									
Filtr wyjścia MC	ODBUS											
Tryb pracy	Damping		•	-								
	-		1	Oc	czytaj							
Stała czasow	va O		S									

Rysunek 6. Widok zakładki "Filtry" w programie Raport 2.

• Dozowanie

Zakładka umożliwia dostosowanie parametrów funkcji dozowania.



Kanał drugi jest fizycznie niezaimplementowany. Wszelkie zmiany lub ustawienia wprowadzone w tym polu nie będą wpływać na funkcjonowanie systemu.

Parametry dozowania						Odczvtai
V Włączone						
Tryb pracy Niezależny						Wpisz
Tryb kontroli dozowania Za pomocą	wejścia dwustan	owego 🔻	Start dozowania	Przeładowa	nie	
			Stop dozowania	wartości dozow	vania	
Objętość cieczy dozowanej V1	0,000	m3				
Objętość cieczy dozowanej V2	0,000	m3				
Objętość cieczy dozowanej V3	0,000	m3				
Objętość wyłączenia dozowania DP1	0,000	m3				
Objętość wyłączenia dozowania DP2	0,000	m3				
anał pierwszy		Kanał d	rugi			
Licznik 1 0,000 m3		Liczni	k 2 0,000	m3		
🔲 Gotowość kanału dozowania nr 1		G	otowość kanału dozowa	ania nr 2		
🗌 Włączone dozowanie za pomocą kanał	unr 1	🗆 W	/łączone dozowanie za j	oomocą kanału nr 2		
Zatrzymane dozowanie za pomocą kan	ału nr 1	🗆 z	atrzymane dozowanie z	a pomocą kanału nr 2		
Aktywne wyjście statusowe 1		🗆 A	ktywne wyjście statuso	we 2		

Rysunek 7. Widok zakładki "Dozowanie" w programie Raport 2.

• Modbus

Zakładka umożliwia dostosowanie parametrów dla komunikacji Modbus.

Podstawowe	Zaawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry	Dozowanie	Modbus	Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibracja
🖌 Włączo	nγ											
Adres u	rządzenia na mag	istrali MODI	BUS 5									
Prędkoś	ić transmisji	115200		• ł	oit/s							
Parame	try transmisji	No parity,	2 Stop	•								
Format	danych	DDCCBBA	A	•								
					0	dczytaj						
						Wpisz						
							-					

Rysunek 8. Widok zakładki "Modbus" w programie Raport 2.

• Archiwum

Zakładka służy do przeglądania archiwum pomiarów i zdarzeń. Urządzenie posiada możliwość zapisania 8128 zdarzeń i 8128 pomiarów.

Archiwum zdarzeń						
V Włączone	Aktywne zdarzenia:	🗹 Start urządzenia				
		🗹 Logowanie do menu	urządzenia			
		🗹 Status urządzenia "C	ок "			
		🗹 Błąd płytki pomiarow	ej			
		🗹 Błąd czujnika pomiaro	owego			
		🗹 Błąd pamięci wewnęt	trznej przepły			
		🗹 Detekcja pustej rury				
		🗹 Detekcja niepełnej ru	Jry			
		🗹 Kasowanie totalizeró	w użytkownika, licznik	a czasu użytkownika		
		V Przywrócenie ustawie	eń domyślnych w urzą	dzeniu (default)		
		🗹 Przywrócenie ustawi	eń fabrycznych w urza	ądzeniu		
		🗹 Zapis nowych współc	czynników kalibracyjny	rch przepływomierza		
		🗹 Błąd cewki pomiarow	ej			
		🗹 Wykrycie niskiego pr	zepływu cieczy			
	🔲 Zapis ciągły zdar:	zeń (zamazywanie najsta	rszych wpisów)			
	Ilość zapisów archiwur	m zdarzeń 158				
	Wyświetl archiwur	m zdarzeń		Wyczyść archiwur	n zdarzeń	
Archiwum pomiarów						
Włączone	Interwał czasowy are	chiwum pomiarów 10	min			
	🔲 Zapis ciągły zdar:	zeń (zamazywanie najstar	rszych wpisów)			
	Ilość zapisów archiwu	um pomiarów 0				Odarate

Rysunek 9. Widok zakładki "Archiwum" w programie Raport 2.

• Informacyjne

Zakładka zawiera informacje o podstawowych danych przepływomierza m.in.: numer seryjny, wersje hardware i software.

Podstawowe Zaawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry	Dozowanie	Modbus	Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibracja
Numer seryjny urządzenia	0			Odczytaj							
Wersja hardware-u	0.200										
Wersja software-u	3.000										
Rewizja	1000										
Wersja hard. płytki pomiar	. 17										
Wersja soft. płytki pomiar.	000600C6	5									
CRC	99C15E9E	3									

Rysunek 10. Widok zakładki "Informacyjne" w programie Raport 2.



• Funkcje

Zakładka umożliwia kasowanie:

- totalizerów użytkownika;
- czasu pracy użytkownika;
- błędów urządzenia.

Pozwala także na:

- zdefiniowanie parametrów domyślnych;
- przywrócenie ustawień fabrycznych.

Podstawowe	Zaawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry	Dozowanie	Modbus	Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibracja
Kasuj	totalizery użytkowr	nika										
Kasuj c	zas pracy użytkow	nika										
Kas	uj błędy urządzenia	a										
Ustav	v parametry domyś	ilne										
Ustaw	parametry fabryc	zne										

Rysunek 11. Widok zakładki "Funkcje" w programie Raport 2.

• Status

Zakładka informuje o stanie wejść/wyjść dwustanowych oraz pokazuje ewentualne błędy dotyczące przepływomierza.

ne go arowego 2j przepływ	vomierza			Odczyt	aj					
go arowego ej przepływ	vomierza			- day o	3					
go arowego ej przepływ	vomierza									
arowego ej przepływ	vomierza									
ej przepływ	vomierza									
Stan wejść/wyjść										
Stan wejścia dwustanowego										
🖌 Stan wyjścia dwustanowego 1										
ego 2										
mA										
w	wego wego 1 wego 2 0 mA	wego wego 1 wego 2 0 mA	wego 1 wego 2 0 mA	wego 1 wego 2 0 mA	wego wego 1 wego 2 0 mA	wego wego 1 wego 2 0 mA	wego 1 wego 2 0 mA	wego 1 wego 2 0 mA	wego wego 1 wego 2 0 mA	wego 1 wego 2 0 mA

Rysunek 12. Widok zakładki "Status" w programie Raport 2.

Pole "Flagi statusowe/informacyjne" sygnalizują możliwe błędy spowodowane usterką sprzętową lub niewłaściwym podłączeniem. W tabeli 1 wyszczególniono możliwe przyczyny zaistniałych błędów.



Tabela 1. Statusy błędów zdefiniowane w programie Raport 2 oraz możliwe przyczyny występowania.

Status błędu	Możliwe przyczyny
Błąd płytki pomiarowej	 Ogólna informacja o błędzie płytki pomiarowej. Błąd ten może być spowodowany: przekroczonym napięciem różnicowym elektrod; awarią przetwornika A/C pomiarowego lub znacznym przekroczeniem zakresu jego napięć wejściowych; brakiem stabilizacji prądu cewki czujnika (uszkodzenie czujnika, okablowania, lub płytki pomiarowej); przekroczonym napięciem bezwzględnym elektrod pomiarowych (prawie zawsze na skutek czynników zewnętrznych); przekroczonym napięciem pomiarowym na elektrodach. Uwaga: błędy 1, 2, 4 i 5 są najczęściej skutkiem czynników zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie elektrod, brak cieczy, spienienie cieczy lub nieprawidłowe uziemienie czujnika. Należy sprawdzić parametry układu gdyż <u>zazwyczaj błąd płytki pomiarowej nie jest związany z uszkodzeniem</u>
Błąd czujnika pomiarowego	Przerwa w obwodzie elektrody, detekcja błędu na podstawie pomiaru rezystancji - uszkodzenie sprzętowe.
Błąd cewki czujnika pomiarowego	Nieprawidłowa rezystancja cewki czujnika pomiarowego. De- tekcja błędu na podstawie pomiaru rezystancji - uszkodzenie sprzętowe lub znaczne przekroczenie temperatury czujnika.
Błąd pamięci wewnętrznej przepływomierza	Błąd wewnętrznej pamięci EEPROM zawierającej parametry urządzenia. Błąd wewnętrznej pamięci SRAM przechowującej totalizery przepływomierza.
Detekcja pustej rury	Przynajmniej jedna z elektrod jest odkryta - brak medium w układzie. Należy sprawdzić parametry układu gdyż <u>błąd nie</u> jest uszkodzeniem sprzętowym związanym z przepływo- mierzem.
*Detekcja niepełnej rury	Dotyczy czujników wyposażonych w 3 elektrody aktywne. Błąd ten wskazuje, że trzecia elektroda jest odkryta - instala- cja nie jest w całości wypełniona medium. <u>Błąd nie jest zwią-</u> zany z uszkodzeniem przepływomierza.

*Dotyczy czujników wyposażonych w 3 elektrody aktywne.

Przywrócenie ustawień fabrycznych i komunikacji Modbus.

W sytuacji kiedy użytkownik wyłączy komunikację Modbus jedynym sposobem jest przywrócenie przepływomierza do ustawień fabrycznych.

W tym celu należy wykonać następujące kroki:

- 1. Wyłączyć zasilanie;
- 2. Zdjąć obudowę przetwornika i założyć zworę na złączu P3 i P8;
- 3. Włączyć zasilanie i odczekać ok 10 sekund;
- 4. Wyłączyć zasilanie i zdjąć zworę P3;
- 5. Zamontować pokrywę przetwornika i włączyć zasilanie.

Urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych oraz przywrócono komunikację za pomocą interfejsu Modbus.



• Diagnostyka

Zakładka umożliwia diagnostykę m.in.:

- pętli prądowej;
- wyjścia impulsowego;
- wyjścia dwustanowego.

Ponadto użytkownik ma możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu o zdefiniowanej wartości oraz wykonanie testu wyświetlacza (dotyczy wersji z wyświetlaczem).

odstawowe	Zaawansowane	Wyjścia	Wejścia	Filtry	Dozowanie	Modbus	Archiwum	Informacyjne	Funkcje	Status	Diagnostyka	Kalibracja
Pętla prądov	wa											
Prąd pętli p	rądowej 0,000	mA								Wła	ycz V	Vyłącz
- W <mark>yjśc</mark> ie imp	usowe											
Tryb pracy	Pulse	•	Sze	erokość	impulsu		100	ms		Wła	ącz V	Vyłącz
			Pol	laryzacja	a impulsu		Positive	*				
Wyjście dwu	ustanowe											
Stan wyjści	a 1 0		•							Wła	ącz V	Vyłącz
Stan wyjści	a 2 0		-									
	10											
Wejscie dwu	ustanowe											
Stan wejści	a O	Ŧ								Wła	ycz V	Vyłącz
Przepływ												
Wartość sy	/mulowanego prze	pływu 0,0	000		m3/h					Wła	ącz V	Vyłącz
LCD												
Procedura	testowa wyświetła	acza LCD								Wła	ącz V	Vyłącz

Rysunek 13. Widok zakładki "Wejścia" w programie Raport 2.



• Kalibracja

Zakładka umożliwia przeprowadzenie kalibracji:

- elektroniki;
- czujnika;
- wyjścia.

e H				Trwa	kalibracja
Kalibracja elektroniki					
Status kalibracji Wykonana 👘	Start kalibracji e	lektronik	i		
			Odczytaj w	spółczynniki	
Wsp. kalibracji elektroniki - tymczasowy	1,004751E-006		Zapis kalibra	cji elektroniki	
Wsp. kalibracji elektroniki	1,004751E-006		Kasowanie kalit		
			Powrót	do menu	
Kalibracja czujnika			_		
Współczynnik A kalibracji czujnika	7,760000E-001		Czas kalibracji zera 15	min	
Współczynnik B kalibracji czuj tymczas.	-2,400000E-003	m/s	Start kalit	oracji zera	
Współczynnik B kalibracji czujn <mark>i</mark> ka	-2,400000E-003	m/s	Zapis kalit	oracji zera	
Współczynnik V kalibracji czujnika	0,000000E+000	m/s	Odczytaj	Woisz	
Wsp. "odgięcia" charakterystyki czujnika	0,000000E+000	%		wpisz	
			Powrót	do menu	
Kalibracja wyjścia	1000	1 (1000)		-	
Wsp. kalibracji pętli prądowej - tymczasowy	10670 +10	+1	Odczytaj wsp.	Wyślij wsp. tym	czasowy
Wsp. kalibracji pętli prądowej - 4 mA	10670		Start kalibracji 4 mA	Koniec kalibrad	cji 4 mA
Wsp, kalibracji pętli prądowej - 20 mA	53480		Start kalibracji 20 mA	Koniec kalibrac	ji 20 mA
Wsp. kalibracji pomiaru prądu - 4 mA	4,000000E+000	mA	Start kalibracji 4 mA	Koniec kalibrad	cji 4 mA
Wsp. kalibracii pomiaru pradu - 20 mA	2.000000E+001	mA	Start kalibracii 20 mA	Koniec kalibrac	ii 20 mA

Rysunek 14. Widok zakładki "Kalibracja" w programie Raport 2.



Zawartość pól, w których można zmienić ustawienia lub wpisać wartość zatwierdza się poleceniem **Wpisz**.

Polecenie **Odczytaj** służy do odczytu aktualnych ustawień w konkretnym oknie.

3.3. Podgląd danych na wirtualnym wyświetlaczu

W programie RAPORT 2 istnieje możliwość podglądu informacji wyświetlanych na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu, na którym pokazano obraz wirtualnego wyświetlacza przepływomierza PEM-500.



Rysunek 15. Zrzut ekranu przedstawiający aktualny podgląd obrazu wirtualnego wyświetlacza przepływomierza PEM-500 w programie Raport 2.



4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Informacje dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w urządzeniu nie pogarszających jego parametrów użytkowych.



Instrukcja obsługi przepływomierza PL.IO.PEM.500 oraz instrukcja MODBUS PL.IM.PEM.500 znajduje się na stronie internetowej producenta <u>www.aplisens.pl</u>.

4.2. Rejestr zmian

Nr zmiany	Edycja dokumentu	Opis zmian
-	01.A.001/2020.07	Pierwsza wersja dokumentu. Opracował dział DBFD.