ESW-30

schemat połaczeń siłownika

Złącze HARTING : ESW-30-xx-xx-x_-3-xxxx-_

Listwa zaciskowa : ESW-30-xx-xx-x_-5-xxxx-_