# ESW-31

schemat połaczeń siłownika

Złącze HARTING : ESW-31-xx-xx-x_-3-xxxx-_

Listwa zaciskowa : ESW-31-xx-xx-x_-5-xxxx-_