ESL-03

schemat połaczeń siłownika bez przekaźnika:

Złącze AMPHENOL :ESL-03-xx-00-01-x-x-xx-1
Listwa zaciskowa :ESL-03-xx-00-01-x-x-xx-2
Złącze typu SSz :ESL-03-xx-00-01-x-x-xx-3